

5.14.- Bornero de Entradas

Modelo: Bornero 40 bornes Phoenix Varioface/F – SO353/A

Este bornero se utiliza para enlazar, mediante el cable tipo F-SO 1488, un máximo de 32 entradas físicas hacia el Módulo tipo MDL655.




Figura 5.16. Bornero de Entradas.

5.15.- Bornero de Salidas

Modelo: Bornero 20 bornes Phoenix Varioface/F – SO1838 o SO1839.

Este Bornero se utiliza para enlazar, con el cable tipo F-SO 1840, las salidas físicas del Módulo tipo MDL940 o MDL931, y los hilos respectivos que energizarán relés de seguridad (actuadores). Estos borneros cuentan además con 16 diodos 1N4007 de protección.




Figura 5.17. Bornero de Salidas.