

2. Limpieza general y lubricación ☐
3. Verificar funcionamiento transmisión de llaves ☐

**Prueba funcionamiento manual de los cambios**

1. Retirar las dos llaves del CCL ☐
2. Operar transmisores y ambas máquinas en forma manual ☐
3. Mediante la palanca de accionamiento manual llevar las agujas a la curva y a la recta ☐
4. Verificar cada vez que la aguja se pegue completamente al riel ☐
5. Verificar cada vez que la aguja quede asegurada mecánicamente mediante el cerrojo ☐
6. Verificar cada vez que en el CCL se encienda el indicador de control ☐
7. Verificar que las agujas se desplazan en forma suave sin tirones y sin ruidos extraños ☐

**Prueba funcionamiento del cambio por socorro eléctrico**

1. Reponer las dos llaves en el CCL ☐
2. comandar el cambio a la curva y a la recta mediante el conmutador A del CCL ☐

**- Técnico Programado**

**Horario**

**H.H.**

**Efectivo**

Sin información de Técnico

**- Herramientas**

Sin información de Herramientas

**- Materiales**

**Unidad Medida**

**Cantidad**

**Efectivo**

ACEITE 15W40

LITRO

0.10

TOALLA D/PAPEL G-26 P/LIMPIEZA D/EQUIPOS

KILOGRAMO

0.30

GRASA MOLYKOTE BR-2

KILOGRAMO

0.10

LAMPARA 24. V 3. W BA9S 10X 28

UNIDAD

1.00

**- Observaciones**

Informar en la observación de la OT las tareas pendientes

Observaciones : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Técnico Mantenimiento o Supervisor

\_\_\_\_\_  
Firma Supervisor o Jefe de Area